

Esquema de envio de comandos via SMS para equipamentos RST

Alteração para envio de SMS para Firmware versão 3.10.

Forma de Montagem da mensagem
espaço SERIAL espaço - espaço Comando

Lista de comandos via SMS

- 1 → pedido de posição (retorna via msg sms)
- 2 → pedido de informações de ip e porta (retorna via msg sms)
- 4 → solicitação de bloqueio do rastreador
- 5 → solicitação de desbloqueio do rastreador
- 7 → solicitação de reset do rastreador
- 8 → solicitação de limpeza do log do rastreador

Exemplos de comandos, usaremos o serial "3011212" de um RST – VT. Porém esses comandos são válidos para qualquer RST com versão de firmware 3.10 ou superior.

Descrição	Comando
Pedido de posição	3011212 - 1
Pedido de informação de ip e porta	3011212 - 2
Solicitação de bloqueio	3011212 - 4
Solicitação de desbloqueio	3011212 - 5
Solicitação de reset	3011212 - 7
Solicitação de limpeza do log	3011212 - 8

***Lembrando que deve-se adicionar os espaços - "espaço SERIAL espaço - espaço Comando"**



© MULTI PORTAL Hardware e Software

Praça Joviniano de Castilho, 33
Centro de Diadema- SP - CEP: 09911-080

Telefone: (11) 4055-1410

www.mportal.com.br

suporte.sistema@mportal.com.br - Suporte Software
suporte@mportal.com.br - Suporte Hardware

suporte@mportal.com.br - Suporte Hardware
suporte.sistema@mportal.com.br - Suporte Software
www.mportal.com.br