


Rastreador  
RST

# Configuração Alerta de Velocidade



## Sumário

Apresentação.....	2
Introdução.....	2
Abrir Porta Serial.....	3
Configuração	
• Alerta de velocidade.....	4
• Sensores.....	6
Contatos Multi Portal.....	7

## Apresentação

Prezado usuário, agradecemos pela escolha de um produto da Multi Portal.

A Multi Portal é focada no desenvolvimento de hardware e software com alta tecnologia para seguimento de rastreamento.

O Manual de usuário é o guia que vai lhe permitir o uso de forma correta, fornecendo as condições necessárias para o melhor desempenho.

Leia o manual atentamente e siga corretamente as instruções de uso do produto e mantenha-o ao seu alcance para eventuais dúvidas.


Para maiores esclarecimentos que não constam neste manual, entre em contato com nosso SAC através do telefone (11) 4055-1410, onde profissionais aptos estão à sua disposição.

## Introdução

Através da configuração de alerta de velocidade podemos controlar a velocidade de um veículo. Podemos estipular a velocidade máxima que o mesmo pode circular em tempo normal e chuva.

## Configurando alerta de velocidade

1. Abra o configurador do equipamento e selecione a aba “porta serial”.
  - No campo marcado com a seta selecione a porta serial do seu computador. Em seguida clique no botão “abre porta serial”.



2. Selecione a aba “alerta de velocidade”.
- Clique no botão “ler config”. Espere até que o status mude para “msg info alerta velocidade” em seguida clique no botão “editar config”.
- No campo “alerta de velocidade” selecione a opção “habilitado”.
- No campo “velocidade máxima” especifique a velocidade máxima que o veículo poderá atingir.
- No campo “porcentagem acima:” especifique a tolerância que o veículo pode exceder, com base no exemplo abaixo, se a velocidade máxima for de 100 km/h o mesmo pode ultrapassar 10% dessa velocidade sem que o equipamento envie algum alerta.
- No campo “envio mensagem servidor:” selecione a opção “sim”.
- No campo “acionar sirene:” selecione a opção “sim”.
- No campo “debouce velocidade” especifique o tempo (em segundos) limite que o veículo pode ultrapassar a velocidade máxima, com base no exemplo abaixo, o veículo pode circular em velocidade máxima durante 10 segundos após esse tempo o equipamento ira enviar uma mensagem sobre a ocorrência.
- Após editar os campos clique no botão “gravar config”. Confira se o Status mudou para “comando recebido com sucesso (ack)”. Atenção: Enquanto o Status não for alterado o equipamento não receberá as novas configurações!

Configurador Rastreador - Versão 3.15

Sair Porta Serial Configurações do rastreador

Status: **COMANDO RECEBIDO COM SUCESSO (ACK)**

**Alerta velocidade** | Satellite | Ponto de controle | Horimetro | DNS | Temperatura | ID Carreta | Betoneira | RPM | ID

### Alerta de Velocidade

Alerta de Velocidade:  Habilitado  Desabilitado

Velocidade Máxima:  [ Km/h ]

Porcentagem Acima:  [ 0 a 100% ]

Porcentagem Chuva:  [ 0 a 100% ]


Envio Mensagem Servidor:  Sim  Não

Acionar Sirene:  Sim  Não

Debounce Velocidade:  [ em segundos ]

**Observação:**  
Para o funcionamento da "porcentagem chuva" o sensor de chuva deve estar devidamente configurado. Tipo do sensor: CHUVA ALERTA VELOCIDADE

3. Selecione a aba “sensores”
  - Clique no botão “ler config”. Espere até que o status mude de para “msg info configuração sensores” em seguida clique no botão “editar config”.
  - Em “configuração sensores”, clique na aba “pagina 01”.
  - No campo “tipo sensor” selecione a opção “chuva”.
  - No campo “debounce:” vem configurado de fábrica o tempo de segurança para gerar o evento.
  - No campo “polaridade sensor” selecione a opção “nível alto”, lembrando o limpador de para brisa envia o sinal positivo.
  - Após editar os campos clique no botão “gravar config”. Confira se o Status mudou para “comando recebido com sucesso (ack)”. Atenção: Enquanto o Status não for alterado o equipamento não receberá as novas configurações!



## Contatos Multi Portal

Caso haja alguma dúvida referente às informações passadas, entre em contato com a central de atendimento Multi Portal através do telefone: (11) 4055-1410, onde profissionais aptos estarão à disposição para seu auxílio.



© MULTI PORTAL Hardware e Software

Praça Joviniano de Castilho, 33  
Centro de Diadema- SP - CEP: 09911-080  
Telefone: (11) 4055-1410

[www.mportal.com.br](http://www.mportal.com.br)

[suporte.sistema@mportal.com.br](mailto:suporte.sistema@mportal.com.br) - Suporte Software  
[suporte@mportal.com.br](mailto:suporte@mportal.com.br) - Suporte Hardware